

恩狄官网发布固件使用说明

官网发布的 V2.00 版本固件只适用于如图 1 所示的烧录器 V2.0 版本，目前支持 18F02、1606、18F020、18F022 四个型号芯片。

烧录器

为配合半自动烧录机台而开发，用于批量生产时烧录程序。主要功能为：联机和脱机烧录，检查校验码等

Part No.	版本	添加时间	支持型号	附件
AD18F02烧录固件	V2.00	2022-04-12	AD18F02	↓
AD1606烧录固件	V2.00	2022-04-12	AD1606	↓



图 1

官网发布的 V0.x 版本和 V1.x 版本固件适用于如图 2 所示的烧录器 V1.0 版本，目前支持所有型号芯片使用。

烧录器

为配合半自动烧录机台而开发，用于批量生产时烧录程序。主要功能为：联机和脱机烧录，检查校验码等

Part No.	版本	添加时间	支持型号	附件
AD18F02烧录固件	V2.00	2022-04-12	AD18F02	↓
AD1606烧录固件	V2.00	2022-04-12	AD1606	↓
AD18F02烧录固件	V1.10	2022-03-11	AD18F02	↓
AD1607烧录固件	V1.01	2021-12-17	AD1607	↓
AD18F022烧录固件	V1.09	2021-12-16	AD18F022	↓
AD1605固件	V1.01	2021-12-04	AD1605	↓
AD1604固件	V1.01	2021-12-04	AD1604	↓
AD16H02固件	V0.28	2021-12-03	AD16H02	↓
AD1606	V1.021	2021-09-27	AD1606	↓
AD1804固件	V0.03	2020-10-10	AD1804	↓
AD16H01固件	V0.03	2020-10-10	AD16H01	↓



图 2

注意事项：如果给 V1.0 版本烧录器不小心更新了 1606 的 V2.00 版本固件，解决方法如下：1、打开上位机 ISP，连接 USB。2、上电之后按下图 2 烧录器红框位置按钮。3、点击 ISP 的使能固件更新，将固件更新到 V0.x 版本或 V1.x 版本。